



Merrychef

Protector para hornos

El protector para hornos Merrychef es un tratamiento protector con **fórmula especial** para hornos de combinación Merrychef. El uso de cualquier producto para protección de hornos no recomendado por Merrychef puede ocasionar daños al horno e invalidar la garantía del Producto.

CONSULTE LA GUÍA DEL USUARIO PARA EL HORNO

El protector para hornos no es un limpiador. Es una capa protectora para dejarse colocada mientras se use el horno. Debe usar el protector todos los días en hornos fríos y limpios. Rocíe el protector en la cavidad del horno/lado. No lo rocíe en la caja de filtros en la cavidad trasera. Use una esponja para esparcir el protector en una capa delgada y uniforme por todas las superficies internas, excepto en el filtro de la cavidad. Una vez recubierto, caliente el horno 30 minutos para que se cure. **NO PULVERIZAR DIRECTAMENTE SOBRE LA JUNTA DE LA PUERTA**

SALUD Y SEGURIDAD: Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. No respirar. Llevar gafas.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Mantener fuera del alcance de los niños. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. **Almacenamiento, disposición, derrames:** Guarde en el envase original lejos del alcance de los niños. No reutilice este envase. Limpie los derrames de inmediato. Contenga y absorba los derrames con material inerte o vermiculita. **Combate de incendios:** Use medios de extinción adecuados para las áreas de los alrededores.

For SDS information please visit Merrychef.com

Al reordenar, indique el número de pieza 32Z4023

Merrychef USA, 18301 St. Clair Avenue,
Cleveland, OH 44110

Web: www.merrychefusa.com

Tel: (888) 417-5462 8:00am to 5:00pm EST



Warning

750ml

25.36 fl oz

Hecho en Inglaterra